


機器を設置された業者の方は、下記「暗証番号登録方法」を参照の上、指定された初期暗証番号を登録して下さい。

暗証番号登録方法

* 初期マスターpasswordは「999999」で設定してあります。

① テンキー操作でマスターpasswordを入力




↓ 続いて



1の番地に暗証番号
を登録する例です。

② 1 を押すと番地登録モードになりますので、次に番地番号 0 0 1 を入力し#を押します。



↓ 続いて



③ 使いたい4桁の暗証番号を入力し、最後に#を押します。 (これでアドレス番地 1 に暗証番号が登録されました)



④ 最後に # * を押して通常モードに戻し登録作業は終了します。



* 途中でわからなくなったら場合は、*又は#を押し通常モードに戻って最初からやり直して下さい。

登録されているアドレスには追加で登録は出来ません。一度削除してから登録して下さい。

機器の引き渡しを受けたユーザー様は下記方法にて初期暗証番号を削除し、新たな暗証番号を登録してください。

暗証番号削除 & 変更方法

① テンキー操作でマスターpasswordを入力



↓ 続いて



1の番地の番号を
削除する例です。

② 2 を押すと番地番号 & 暗証番号削除モードになりますので、番地番号 0 0 1 を入力し#を押します。



③ 最後に # * を押して通常モードに戻し削除作業は終了します。



新しい暗証番号を“消した番地”に登録する場合は、上記の“暗証番号登録方法”を参照下さい。

◆テンキーのLED表示状態◆



通常モード(点滅)



設定モード(点灯)



アドレス入力待ち



番号入力中・入力待ち

□ 初期マスターpasswordの“999999”は、使用されるユーザー様にて
変更してください。

マスターpasswordは暗証番号やカードの登録・削除に必要な重要な番号です。
変更方法は取扱い説明書の7ページ「マスターpasswordの変更方法」を参照
ください。

□ 登録方法・削除方法・変更方法が分からない場合は、下記へお問い合わせください。

ロックダイナミクスティクニカルセンター
TEL : 0476-36-7537 FAX : 0476-36-7538